© 1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Micronta son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Energizando el Purificador de Aire

Usando energía de la batería del vehículo:

Siga estos pasos para usar energía de la batería del vehículo:

1. Inserte el extremo pequeño de la cuerda de corriente CD suministrada en el enchufe para CD del purificador de aire.
2. Inserte el otro extremo de la cuerda eléctrica en el receptáculo del encendedor de cigarrillos de su vehículo.

Usando Energía de CA:

Siga estos pasos para conectar el purificador de aire a corriente CA:

1. Inserte el enchufe del adaptador suministrado en el enchufe para CD del purificador de aire.
2. Inserte el otro extremo del adaptador en una toma de CA normal.

Usando el Soporte

Use la cinta suministrada para sujetar el purificador de aire al soporte.

Usando la Esterilla Contra Polvo

Coloque la esterilla contra polvo suministrada debajo del purificador de aire. Esto ayuda a atraer los contaminantes con carga negativa.

Lave y enjuague la esterilla de vez en cuando con un detergente suave para mantenerla limpia.

Notas:

- Para permitir que los iones negativos fluyan libremente, asegúrese de no bloquear los seis huecos en el frente del purificador de aire.
- De vez en cuando sople con suavidad a través de los huecos para despejar cualquier polvo acumulado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el purificador de aire seco.
- Maneje el purificador de aire con cuidado. No lo deje caer.
- No use el purificador de aire en temperaturas extremas
- Limpie el purificador de aire con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del purificador de aire.

Reemplazando el Fusible

Si el indicador no ilumina cuando conecte el purificador de aire, siga estos pasos para reemplazar el fusible:

1. Desconecte la cuerda de CD del receptáculo del encendedor de cigarrillos del vehículo. Luego gire la punta del enchufe hacia la izquierda para quitarla.
2. Quite el fusible fundido del enchufe y reemplácelo por uno con la misma capacidad de 5 amperios.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de Alimentación	12 V CD
Consumo de Energía	1,2 Watios
Voltaje de Salida	4.500 V

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102